

Montageanleitung

Spannrahmen SP1/49 Montage: **Z-Profile oben und unten**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!



Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Fensters während der Montage nicht betreten werden kann (ggf. absperren).
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.



Allgemeine Hinweise



- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.


Zubehör




Empfohlenes Werkzeug



Vertikalschnitt



Horizontalschnitt



1 Z-Profile montieren

Z-Profile, unten kurze und oben lange, nach den angegebenen Maßen am Blendrahmen positionieren, vorbohren und mit den mitgelieferten Schrauben RK 3,5 x 13 anschrauben.



Z-Profile mit ø 3,6 mm vorbohren. Bei Holz- und Kunststoffenstern mit Bohrer ø 2,2 mm vorbohren. Bei Alufenstern mit Bohrer ø 2,9 mm vorbohren.

2 Spannrahmen einhängen

Griffe links und rechts so greifen, dass Sie den Spannrahmen sicher halten können.

! Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

Bringen Sie den Spannrahmen vor dem Blendrahmen in Einhängenposition, indem Sie diesen leicht nach innen kippen.

Der Spannrahmen wird in das obere Z-Profil zu erst eingeführt. Anschließend den Spannrahmen bis zum Anschlag nach oben schieben, danach flächig zum Blendrahmen heranziehen und auf dem unteren Z-Profil ablassen.

! Sichere Lage der Spannrahmen kontrollieren. Bei Bedarf korrigieren!